



Gör såhär, steg för steg.

- Tvätta ytan som ska lackeras med siliconenferner.
- Slipa bort lös gammal lack och rost , slipa stegvis P120, P240, P320.
- Vid behov spackla alla skador och slipa spacklet stegvis P120, P240, P320.
- Maskera närliggande ytor, tänk på att färg lätt ryker iväg längre än du tror.
- Mattslipa hela ytan som ska lackeras med P500.
- Applicera Fyllprimer i flera tunna lager, låt torka några minuter mellan.
- Efter torkning. Slipa ytan med torrslip P400-500 eller våtslip P800-1000.
- Tvätta hela ytan med siliconenferner, torka upp noga och torka bort allt damm med en klubbduk.
- Spraya Tipro's Sprayfärg i flera skikt, inte för tjocka.
- Om ni lackerat en metallickulör måste ni avsluta med att applicera 2K klarlack i minst två lager med 5 min mellan varje lager.
- Efter torkning av klarlacken, ca 2 h – ta bort maskeringen.
- Om ni ska polera eventuella skarvar bör ni vänta några dagar.

Skaka sprayerna väl innan användning. Efter ni har lackerat, vänd dem upp och ned för att spraya rester ur munstycket och stigröret.

2K Klarlack: För att aktivera härdaren i 2K klarlacken, gör såhär: I botten av sprayburken sitter en ring som man sätter i sprinten under burken, drag ut och vrid ett varv, skaka sen klarlacken ordentligt. När härdaren är aktiverad är sprayen brukbar ca: 8 timmar.

Torktider är ungefärliga och är beroende på hur varmt och torrt det är i lokalen som ni befinner er i, samt tjockleken på lagren ni applicerar. Utsätt inte ytan för avfettningsmedel eller andra starka produkter inom den närmaste månaden.